



X 1000 KMS	30	60	90
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehiculos de uso normal (Valores netos)	\$227.761	\$227.761	\$227.761
MOTOR			
Realizar prueba de presión de las tapas de los depósitos y comprobar condiciones de los conductos y conexiones del sistema de refrigeración.	R	R	R
Cambiar liquido el refrigerante.	C	C	C
FRENOS			
Cambiar liquido de frenos	C	C	C
Comprobar estado de pastillas de freno delanteras y traseras y zapatas de freno de estacionamiento, ajustar o reemplace cuando sea necesario.	R	R	R
SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN			
Comprobar la confiabilidad y efectividad de las conexiones de los terminales, rótulas y los pernos de sujeción del sistema de dirección y suspensión	R	R	R
Revisar rodamiento de masa trasera; estado y presión neumáticos. Rotación de neumáticos; revise y apriete los pernos hasta el torque indicado.	R	R	R
Alineación, balanceo y rotación (Adicional al valor de la mantención)	R	R	R
TRANSMISIÓN			
Cambiar aceite diferencial (incluyendo golilla del tapón de drenaje).	C	C	C
SISTEMA ELÉCTRICO			
Comprobar estado del cableado y conectores de alto voltaje (color naranja) en busca de cualquier interferencia, desgaste o daño. (Mantener protocolo de seguridad)	R	R	R
Comprobar estado de conectores de bajo voltaje e inspeccione asimismo que sus conexiones sean apropiadas y confiables.	R	R	R
Comprobar estado de la carga completa de la batería de alto voltaje y, de ser necesario, realice la carga AC completa.	R	R	R
Verificar estado de la batería de alto voltaje por medio de equipo de diagnostico Grade x VDI II o superior.	R	R	R
Comprobar estado de carcasa (incluyendo el soporte) de pack de baterías en busca de alguna rajadura o deformación. (Mantener protocolo de seguridad)	R	R	R
Comprobar condiciones del interruptor de seguridad de alto voltaje (MSD) y asegúrese de que esté colocado de forma confiable, eliminando asimismo toda suciedad. (Mantener protocolo de seguridad)	R	R	R
Comprobar estado de luces en general.	R	R	R
Comprobar nivel de carga de la batería de 12V, revise y limpie de los terminales de la batería, apriételos si es sea necesario.	R	R	R
Leer información de averías de cada sistema con el equipo de diagnóstico Grade X VDI II o superior.	R	R	R
GENERAL			
Inspección del chasis: Revisar si cada pieza, fijación, arnés y tuberías del chasis están asegurados de manera segura y eficaz; compruebe si hay fugas de aceite y agua en chasis.	R	R	R
Prueba de carretera: comprobar el funcionamiento de la unidad.	R	R	R
Limpiar y lubricar componentes de la carrocerías del vehículo, como las cerraduras de las puertas, las bisagras y riel de puerta de corredera.	R	R	R
Compruebe funcionamiento de techo panorámico (Sunroof), limpiar guías y rieles. Aplicar grasa especial si es necesario.	R	R	R
Comprobar que conexión y fijaciones de tubería de A/C sea seguras y eficaz; compruebe que el sistema de A/C funcione correctamente.	R	R	R
Limpe el sistema de ventilación del A/C y reemplace filtro de polen.			

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra